

群加 PWS-CURFX1818 使用說明

說明重點：針對電腦操作部分，開關機狀態與 ENERGY SAVING ON 功能顯示燈對照，使用說明。**延長線上的 2 埠 USB，是提供手機或平板充電，USB 遙控器請勿插上。**

一、 連接電腦或是 NB，開機狀態下的 USB 遙控器狀態與受控插座燈號說明。

1. USB 遙控器燈號：為紅燈顯示，橘色圈選處



2. 受控插座燈號：為藍燈恆亮，ENERGY SAVING ON 橘色區塊的插孔，電源通電狀態。



二、 連接電腦或是 NB，**關機後**，USB 遙控器狀態與受控插座燈號說明。

1. USB 遙控器燈號：**無燈號顯示**，如下圖，關機後，應該沒有燈號，如有燈號表示主機 USB 孔，仍帶電，未完全斷電。



2. USB 遙控器無燈號後，約 35-40 秒，ENERGY SAVING ON 藍色燈號轉為閃爍；再經過 35-40 秒(總計約將近 80 秒)，之後藍燈熄滅，ENERGY SAVING ON 橘色區塊斷電。



三、 如果電腦或是 NB，關機後，經過 80 秒左右，藍燈都沒閃爍與關閉，建議處理方式：

1. 先確認 USB 遙控器燈號是否有紅色燈號，如果有，表示您的電腦主機未完全切斷 USB 電源，請確認是否是外接 USB HUB 有額外供電，或是主機板設計問題。
2. USB 遙控器燈號已經沒有電源，ENERGY SAVING ON 功能未動作，請重新對頻測試。
3. 無上述兩種情況，請取下 USB 遙控器，直接使用遙控器上方的按鈕，控制 ENERGY SAVING ON 區塊，確認是否可連續開關都正常運作。如果無法運作，請確認內建電池 3V CR1632 (壽命約 3-6 個月)，是否需更換，此部分為遙控器電力不足。
4. 相關確認還是無法用電腦操作，則可能為群加該產品異常，請前往經銷通路保固處理。